



Bild rig. No.	Teil-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
1	000.80.909	Einbauscheinwerfer	Phare	Head light		2
2	000.81.301	Warnlichtschalter	Relais de détresse	Switch for emergency light		1
3	000.84.461	Blinkleuchte rechts	Feu clignotant droit	Flash light right		1
3A	000.84.460	Blinkleuchte links	Feu clignotant gauche	Flash light left		1
4	000.81.303	Blinkgeber	Boite clignotante	Flash transmitter		1
5	000.80.688	Blinkanzeigeleuchte	Lampe témoin clignotant	Flash indicator lamp		1
6	000.80.757	Sicherungsdose	Boite à fusible	Fuse box	6 x 8 A	1
7	000.80.687	Ladekontrolleuchte	Témoin de charge	Indicator lamp		1
8	000.84.481	Schluß-Brems - Blink- leuchte links	Feu arrière gauche	Tail-flash-numberplate lamp left		1
8	000.84.482	Schluß-Brems - Blink- leuchte rechts	Feu arrière droite	Tail-flash-numberplate lamp right		1
9	000.80.761	Lichtzündschalter	Contacteur lumière	Ignition for light		1
10	001.07.012	Steckverbinder 6-fach	Fiche 6 prises	Distributor 6 fold		1
11	000.80.690	Horn druckknopf	Contacteur avertisseur	Horn push button		1
12	000.80.248	Horn	Avertisseur	Horn		1
13	000.85.013	Blinkerschalter	Contacteur clignotant	Flash light switch		1
14	000.84.181	Steckdose	Prise de courant	Wall plug		1
15	000.81.311	Batterie	Batterie	Battery	12 V 36 Ah	1
16	090.83.888	Anlasser	Démarrreur	Starter	15221-6301-4	1
17	090.83.426	Lichtmaschine	Dynamo	Dynamo	15321-6401-2	1
18	090.83.005	Reglerschalter	Régulateur de tension	Regulator	33251-74012	1
19	000.84.184	Sicherung 25 A	Fusible 25 A	Fuse 25 A		1
-	001.07.001	Leitungsverbinder	Fiche	Distributor		1
-	000.70.040	Kabelbinder	Collier	Clamp		7

Id Fig. No.	T e-Nr. No. pièces Parts - No.	Bezeichnung	Désignation	Description	Norm - Bezeichnung Numero de la norme Standard Description	Stück Nbr. Nbr.
-	000.70.261	Kabelbinder	Collier	Clamp		18
20	000.80.762	Startdruckknopfschalter	Bouton de starter	Starter push button	0343 003 004	1
21	000.80.469	Bremslichtzugschalter	Interrupteur	Ignition for lamp		1
22	000.80.469	Bremslichtzugschalter	Interrupteur	Ignition for lamp		2
23	000.80.687	Handbremsleuchte	Lampe témoin	Indicator lamp	73 8700	1
24	000.80.689	Öldruckkontrolleuchte	Lampe témoin	Indicator lamp	73 8300	1
25	090.83.519	Öldruckschalter	Mano contact	Oil pressure switch	15221-3901-2	1
26	000.80.762	Vorglühdrukknopf	Bouton à incendance	Glow push button	0343 003 004	1
27	090.83.003	Vorglühwiderstand	Disjoncteur	Glow plug indicator	15221-6595-4	1
28	090.83.337	Glühkerze	Bougie à incendance	Glow plug	15221-6551-2	2
29	000.84.004	Betriebsstundenzähler	Indicateur horaire de mise en service	Counter of hours of operating		1
30	R01.07.006	Steckverbinder	Double clips male	Two-wire tab	1-polig	2
31	001.07.004	Stoßverbinder	Fiche	Distributor		2
32	000.38.338	Elektrische Kraftstoffpumpe	Pompe	Pump		1
33	001.04.786	Leitung schwarz Batterie + Anlasser 30	Fil noir, batterie + à démarreur 30	Lead black, battery + to starter 30	16 qmm x 700	1
34	001.04.776	Leitung schwarz Batterie minus-Masse	Fil noir, batterie - à masse démarreur	Lead black, battery - to earth starter	16 qmm x 350	1
35	001.04.734	Leitung schwarz, Anlasser Masse - Rahmen Masse	Fil noir, démarreur masse à masse chassis	Lead black, earth starter to earth frame	16 qmm x 175	1
36	28.9020.03	Schraubklemme	Collier serre	Cable clamp	C DIN 72 331	1
37	28.9020.04	Schraubklemme	Collier serre	Cable clamp	D DIN 72 331	1